

Distributeur de graisse



À partir d'une pompe a gel de rasage



Une fois vide retirer l'étiquette, puis étirer la capsule du fond



Au fond du tube au centre du piston ce trouve un petit clips le repousser vers le haut avec un petit tournevis



Avec un crochet ramener le piston ainsi libéré pour le sortir du tube ne pas rayer le tube cela nuirait à l'étanchéité



Laver tout les éléments pour retirer les reste de gel



Remonter le petit clips au centre du piston c'est la partie la plus délicate

**Remplir le piston en retirant toutes les bulles d'air. Une fois rempli réinsérer le piston (partie plate coté graisse) puis remettre le fond
Deux ou trois coup de piston pour amorcer et le distributeur vous permet de graisser en gardant les mains propres.
A vous de jouer**

